

КОНСУЛЬТАЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИИ

ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ КОМПОЗИТНОЙ ФАСАДНОЙ ДОСКИ



- 1 не монтируем при низких температурах
- 2 соблюдаем горизонтальный верхний и нижний зазор для термического расширения по стыкам панелей и примыканиям (5 - 10 мм)
- 3 крепим с шагом 480/500мм
- 4 используем исключительно оригинальные аксессуары (клямера, лаги, углы)
- 5 в случае криволинейного монтажа используем специальные планки из оцинкованного листового металла
- 6 при монтаже нельзя использовать CD/UD профили
- 7 при монтаже используем качественные гальванизированные или оцинкованные самосверлящие шурупы

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА КОМПОЗИТНОЙ ДОСКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНО
монтаж производится на лаги установленные прямо на фасад здания. Необходимо обеспечить снизу (над цоколем) впускной воздушный зазор и сверху выпускной воздушный зазор для свободного тока воздуха. При желании можно использовать утепление стены в сочетании с Ветробарьером.



ВЕРТИКАЛЬНО
монтаж производится на скрещенные лаги. Такую конструкцию необходимо сделать, чтоб обеспечить надёжную вентиляцию фасада. Свободный ток воздуха будет проходить по воздушному зазору, который обеспечат вертикальные рейки. При желании можно использовать утепление стены в сочетании с Ветробарьером.

WWW.XBUD.COM.UA

КРОВЛИ • ФАСАДЫ • ЛАНДШАФТЫ